

SPOT ON[®]

Heat Your Seat

SPOT ON USER MANUAL
SPOT ON GEBRUIKERSHANDLEIDING
SPOT ON GEBRAUCHSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI SPOT ON

TOASTY

Safety precautions

- Only use Toasty with the supplied 5V 3A-adapter (QL018-0503000V).
- This device should not be used by children under the age of 3 due to the risk of choking and their inability to react to overheating.
- The device should only be used by children under adult supervision and with the temperature control always set to the lowest setting.
- This device is not a toy. Do not allow children to play with the product. Keep the device out of the reach of children.
- This device should not be used by people who are insensitive to heat and other vulnerable people who are unable to react to overheating.
- This device is not intended for medical use.
- Only use the supplied USB AC adapter (QL018-0503000V) or a certified USB AC adapter with an output amperage of 5V 3A.
- Do not let the AC adapter (QL018-0503000V) come into contact with water or other liquids. Do not continue to use the adapter. Doing so may result in fire or electric shock.
- Unplug the adapter when the device is not in use.
- Keep the product away from heat-generating equipment.
- Do not dispose of the product or the AC adapter (QL018-0503000V) in the rubbish bin.
- Check this device regularly for signs of damage. Stop using this device if there are signs of visible damage.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Important instructions. Retain for future use.
- The user shall not fall asleep when the appliance is in use.
- Flexible part can not be washable.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Warranty

Spot On offers a two-year manufacturer's warranty from the date of purchase.



Spot On products comply with the requirements of other relevant provisions of the current European RoHS and CE 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2011/65/EU directives.



Spot On products comply with the requirements of the WEEE 2012/19/EU directive. Do not dispose of this product with your household waste. Please consult the local waste collection authority for information on the collection of electronic waste.



Textiles used in Spot On products are 100% polyester and bear the Oeko-Tex Standard 100 quality label. This means that the textile used in the cushions does not contain any harmful substances.

This manual applies to:
SPOT.T003

Introduction

Spot On is a trendy range of heating products. Spot On products keep you warm and at the same time help you save energy!


This Spot On infrared chair heater is supplied with an AC adapter (QL018-0503000V).

Please read this manual carefully before using the product to make sure that you use it correctly.

Included

- Toasty chair heater
- 5V 3.0A AC adapter (QL018-0503000V) with 1.5 metre cable
- User manual

Features



IMPORTANT: For optimum performance and safe operation, use the original Spot On AC adapter (QL018-0503000V).

Using Toasty

Plug the AC adapter (QL018-0503000V) into the wall socket.
Connect the adapter (QL018-0503000V) to the chair heater using the DC connection.
Press and hold the touch control button for 3 seconds. As soon as the Spot On label is activated the LED lights turn red.
Press the label's control button to adjust the settings.





Low (1 LED)	* Max. 35 °C
Medium (2 LEDs)	* Max. 38 °C
High (3 LEDs)	* Max. 40 °C

CAUTION! Do not use the infrared chair heater at the highest temperature setting for more than 15-30 minutes as this may cause overheating or burns to the skin.

To turn off the chair heater, press the On/Off button on the SPOT ON label for 3 seconds.

Cleaning & Maintenance

WARNING! Do not immerse the infrared chair heater in water. Do not rinse the Toasty under the tap. Keep the electric components inside the infrared chair heater dry to prevent the risk of fire, injury or damage to the product.

-  Do not wash
-  Do not bleach
-  Do not iron
-  Do not dry clean

Clean the outside with a damp cloth. Make sure that the heating pads on the inside do not get damp/wet.

Technical Specifications

Spot On Toasty	135 x 45 cm
Type/Categorie	Infrared chair heater for use indoors
AC adapter (QL018-0503000V)	INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.6A OUTPUT: 5V \equiv 3.0A 15W

Veiligheidswaarschuwingen

- Toasty alleen gebruiken met de meegeleverde 5V 3A adapter (QL018-0503000V).
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 3 jaar vanwege het risico op verstikking en hun onvermogen om te reageren op oververhitting.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen onder toezicht van een volwassene en met de temperatuurregeling altijd ingesteld op de laagste stand.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Sta kinderen niet toe om met het product te spelen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte en andere kwetsbare personen die niet in staat zijn om te reageren op oververhitting.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor medisch gebruik.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-voedingsadapter (QL018-0503000V) of een gecertificeerde USB-voedingsadapter met een uitgangsstroom van 5V 3A.
- Laat de voedingsadapter (QL018-0503000V) niet in contact komen met water of andere vloeistoffen. Dit kan leiden tot brand of elektrische schok.
- Haal de adapter uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Houd het product uit de buurt van apparatuur die warmte genereert.
- Gooi het product of de voedingsadapter (QL018-0503000V) niet in de vuilnisbak.
- Controleer dit apparaat regelmatig op beschadigingen. Gebruik dit apparaat niet meer bij zichtbare beschadigingen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Belangrijke instructies. Bewaar voor toekomstig gebruik.
- De gebruiker mag niet in slaap vallen wanneer het apparaat in gebruik is.
- Het flexibele deel is niet wasbaar.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service agent of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.

Garantie

Spot On biedt een fabrieksgarantie van twee jaar na aankoop.



De Spot On-producten voldoen aan de eisen van andere relevante bepalingen van de huidige Europese RoHS- en CE-richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU en 2011/65/EU.



De Spot On-producten voldoen aan de eisen van de WEEE-richtlijn 2012/19/EU. Gooi het product niet weg in het huishoudelijk afval, maar raadpleeg de plaatselijke instantie voor afvalinzameling voor informatie over het verzamelen van elektronisch afval.



De stoffen van de Spot On-producten zijn 100% polyester en dragen het Oeko-Tex Standaard 100 kwaliteitslabel. Dit betekent dat de stof die in de kussens wordt gebruikt geen schadelijke stoffen bevat.

Deze handleiding is van toepassing op:
SPOT.T003

Introductie

Spot On is een trendy lijn van warmteproducten. Spot On producten houden je warm en helpen je hiermee tegelijkertijd energie te besparen!


Deze Spot On infrarood stoelverwarmer is uitgerust met een voedingsadapter (QL018-0503000V).

Om ervoor te zorgen dat je het product correct gebruikt, lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je het product gaat gebruiken.

Inbegrepen

- Stoelverwarmer Toasty
- 5V 3.0A voedingsadapter (QL018-0503000V) met 1,5 meter kabel
- Gebruikershandleiding

Kenmerken



BELANGRIJK: Gebruik de originele Spot On voedingsadapter (QL018-0503000V) om een optimale prestatie en veiligheid te kunnen garanderen.

Gebruik van Toasty

Steek de voedingsadapter (QL018-0503000V) in het stopcontact.

Verbind de adapter (QL018-0503000V) met de stoelverwarmer door middel van de DC-aansluiting.

Houd de touch-bedieningsknop 3 seconden ingedrukt. Zodra het Spot On label is ingeschakeld, zullen de LEDs rood oplichten.

Druk op de bedieningsknop van het label om de gewenste instellingen te selecteren.

Laag (1 LED)	* Max. 35 °C
Medium (2 LEDs)	* Max. 38 °C
Hoog (3 LEDs)	* Max. 40 °C

LET OP! Gebruik de infrarood stoelverwarmer niet langer dan 15-30 minuten op de hoogste temperatuurinstelling, omdat dit oververhitting van de huid of brandwonden kan veroorzaken.

Om de stoelverwarmer uit te schakelen, druk je 3 seconden op de Aan/Uit-knop op het SPOT ON-label.

Reiniging & Onderhoud

WAARSCHUWING! Dompel de infrarood stoelverwarmer niet onder in water. Spoel Toasty niet af onder de kraan. Houd de elektrische componenten in de infrarood stoelverwarmer droog om het risico op brand, letsel of schade aan het product te voorkomen.

- Niet wassen
- Niet bleken
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen

Reinig de buitenkant met een vochtige doek. Zorg dat de heating pads aan de binnenkant niet vochtig/nat worden.

Technische Specificaties

Spot On Toasty	135 x 45 cm
Type/ Categorie	Infrarood stoelverwarmer voor gebruik binnenshuis
Voedingsadapter (QL018-0503000V)	INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.6A OUTPUT: 5V \equiv 3.0A 15W

Sicherheitshinweise

- Toasty nur mit dem mitgelieferten 5V 3A AC-Adapter (QL018-0503000V) benutzen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 3 Jahren benutzt werden, da die Gefahr einer Erstickung besteht und sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Das Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden, wobei der Temperaturregler immer auf die niedrigste Stufe eingestellt sein muss.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen benutzt werden, die unempfindlich gegen Hitze sind, oder von anderen Risikopersonen, die nicht auf Überhitzung reagieren können.
- Dieses Gerät ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten USB-AC-Adapter (QL018-0503000V) oder einen zertifizierten USB-AC-Adapter mit einem Stromausgang von 5V 3A.
- Vermeiden Sie, dass der AC-Adapter (QL018-0503000V) mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt. Sollte das geschehen, verwenden Sie den AC-Adapter auf keinen Fall weiter. Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Halten Sie das Produkt von Geräten fern, die Wärme generieren.
- Entsorgen Sie das Produkt oder den AC-Adapter (QL018-0503000V) niemals über den Hausmüll.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Wichtige Anweisungen. Zur zukünftigen Verwendung aufbewahren.
- Der Benutzer darf nicht einschlafen, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Der flexible Teil ist nicht waschbar.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Garantie

Spot On bietet nach dem Kauf eine zweijährige Herstellergarantie.



Die Spot On-Produkte erfüllen die Anforderungen anderer relevanter Bestimmungen der aktuellen europäischen RoHS- und CE-Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU.



Die Spot On-Produkte entsprechen den Anforderungen der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Produkt niemals mit dem Hausmüll. Informieren Sie sich bei der örtlichen Müllabfuhr über die Sammlung von elektronischen Altgeräten.



Die Gewebe der Spot On-Produkte bestehen zu 100 % aus Polyester und tragen das Oeko-Tex Standard 100- Label. Das entspricht einem Material, das keine schädlichen Stoffe enthält.

Diese Anleitung gilt für:
SPOT.T003

Einleitung

Spot On ist eine innovative Linie von Wärmeprodukten. Spot On-Produkte spenden Wärme und helfen Ihnen gleichzeitig, Energie zu sparen!


Diese Spot On Infrarot-Stuhlheizung ist mit einem AC-Adapter (QL018-0503000V) ausgestattet.

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt vorschriftsmäßig verwenden.

Im Lieferumfang enthalten

- Stuhlheizung Toasty
- 5V 3.0A AC-Adapter (QL018-0503000V) mit 1,5 Meter Kabel
- Gebrauchsanleitung

Merkmale



WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie den originalen Spot On AC-Adapter (QL018-0503000V), für optimale Leistung und sicheren Betrieb.

Verwendung von Toasty

Stecken Sie den AC-Adapter (QL018-0503000V) in die Steckdose.
Schließen Sie den AC-Adapter (QL018-0503000V) über den DC-Anschluss an die Stuhlheizung an.
Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Touch-Control-Taste. Sobald das Spot On- Label aktiv ist, leuchten die LEDs rot auf.
Drücken Sie die Bedientaste auf dem Label um die gewünschten Einstellungen auszuwählen.

Niedrig (1 LED)	* Max. 35 °C
Mittel (2 LEDs)	* Max. 38 °C
Hoch (3 LEDs)	* Max. 40 °C

ACHTUNG: Verwenden Sie die Infrarot-Stuhlheizung nicht länger als 15-30 Minuten auf der höchsten Temperatureinstellung, da dies zu einer Überhitzung oder Verbrennung der Haut führen kann.

Um die Stuhlheizung auszuschalten, drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Ein/Aus-Taste auf dem SPOT ON- Label.

Reinigung und Wartung

WARNUNG! Die Infrarot-Stuhlheizung nicht ins Wasser legen. Die Toasty darf nicht unter dem Wasserhahn abgespült werden. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Komponenten der Infrarot-Stuhlheizung trocken bleiben, um das Risiko von Brand, Sachschäden oder Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

- ~~☒~~ Nicht waschen
- ~~☒~~ Nicht bleichen
- ~~☒~~ Nicht bügeln
- ~~☒~~ Nicht chemisch reinigen

Die Außenseite nur mit einem feuchten Tuch reinigen. Achten Sie darauf, dass die Heizelemente im Inneren nicht feucht/nass werden.

Technische Spezifikationen

Spot On Toasty	135 x 45 cm
Typ/Kategorie	Infrarot-Stuhlheizung für den Innenbereich
AC-Adapter (QL018-0503000V)	EINGANG: 100-240V 50/60Hz 0.6A AUSGANG: 5V \equiv 3.0A 15W

Consignes de sécurités

- Utilisez Toasty uniquement avec l'adaptateur 5V 3A fourni (QL018-0503000V).
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans en raison du risque d'étouffement et de leur incapacité à réagir en cas de surchauffe.
- L'appareil ne doit être utilisé par des enfants que sous la surveillance d'un adulte et avec la commande de température toujours réglée sur la position la plus basse.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou par d'autres personnes vulnérables incapables de réagir en cas de surchauffe.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur USB fourni (QL018-0503000V) ou un adaptateur secteur USB certifié avec un courant de sortie de 5V 3A.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur (QL018-0503000V) entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. Cela pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
- Débranchez l'adaptateur secteur du siège chauffant quand vous ne l'utilisez pas.
- Gardez le produit à l'écart des appareils qui génèrent de la chaleur.
- Ne jetez pas le produit ou l'adaptateur secteur (QL018-0503000V) à la poubelle.
- Contrôlez régulièrement que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de dommages visibles, ne plus utiliser l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été encadrées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Instructions importantes. Conservez pour une utilisation future.
- L'utilisateur ne doit pas s'endormir lorsque l'appareil est en marche.
- La partie flexible ne peut pas être lavée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de manière similaire afin d'éviter tout danger.

Garantie

Spot On offre une garantie du fabricant de deux ans à compter de la date d'achat.



Les produits Spot On répondent aux exigences des autres dispositions pertinentes des directives européennes RoHS et CE 2014/30/EU, 2014/35/EU et 2011/65/EU.



Les produits Spot On sont conformes aux exigences de la directive DEEE 2012/19/EU. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Consultez votre autorité locale de collecte des déchets pour obtenir des informations sur la collecte des déchets électroniques.



Les matériaux des produits Spot On sont à 100 % en polyester et portent le label de qualité Oeko-Tex Standard 100. Cela signifie que le matériau utilisé pour les coussins ne contient pas de substances nocives.

Ce mode d'emploi s'applique à :
SPOT.T003

Introduction

Spot On est une ligne de produits de chauffage en vogue. Les produits Spot On vous permettent de rester au chaud tout en vous aidant à économiser de l'énergie !


Ce siège chauffant infrarouge Spot On est équipé d'un adaptateur secteur (QL018-0503000V).

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation du produit afin de vous assurer de sa bonne utilisation.

Inclus

- Siège chauffant Toasty
- Adaptateur secteur 5V 3.0A (QL018-0503000V) avec un câble 1,5 mètre
- Mode d'emploi

Caractéristiques



IMPORTANT : Utilisez l'adaptateur secteur Spot On d'origine (QL018-0503000V) pour des performances optimales et sûres.

Utilisation de Toasty

Branchez l'adaptateur secteur (QL018-0503000V) dans la prise murale.
Raccordez l'adaptateur (QL018-0503000V) au siège chauffant via le connecteur CC.
Appuyez sur le bouton de contrôle tactile et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Dès que le label Spot On est activé, les LED s'allument en rouge.
Appuyez sur le bouton de commande du label pour sélectionner les réglages souhaités.





Faible (1 led)	* Max. 35 °C
Moyen (2 led)	* Max. 38 °C
Fort (3 led)	* Max. 40 °C

ATTENTION : Ne pas utiliser le siège chauffant à infrarouge à la température la plus élevée pendant plus de 15 à 30 minutes, car cela peut causer une surchauffe au niveau de la peau ou des brûlures.

Pour éteindre le siège chauffant, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt du label SPOT ON.

Nettoyage et Entretien

AVERTISSEMENT ! Ne plongez pas le siège chauffant infrarouge dans de l'eau. Ne rincez pas le Toasty sous le robinet. Gardez les composants électriques du siège chauffant infrarouge au sec afin d'éviter tout risque d'incendie, de blessure ou d'endommagement du produit.

-  Ne pas laver
-  Ne pas utiliser d'eau de Javel
-  Ne pas repasser
-  Ne pas nettoyer à sec

Nettoyez l'extérieur avec un chiffon humide. Veillez à ce que les coussins chauffants à l'intérieur ne se mouillent pas.

Spécifications techniques

Spot On Toasty	135 x 45 cm
Type/ Catégorie	Siège chauffant infrarouge pour un usage domestique intérieur
Adaptateur secteur (QL018-0503000V)	ENTRÉE : 100-240V 50/60Hz 0.6A SORTIE : 5V \equiv 3.0A 15W

SPOT ON[®]

Spot On Innovations B.V.
Ruimtevaart 24
3824 MX Amersfoort
The Netherlands